エコ印刷モードのご紹介

本製品では、印刷品質とランニングコストのバランスが取れた印刷物を提供するために感光体ユニットの寿命を常に監視し、その交換時期には以下のようなメッセージを3段階に分けてパネル表示して通知するようにしています。

1. 交換時期が近付いたことを知らせるメッセージ(ワーニング表示)

カンコウタイユニット コウカン マヂカ	最良の印刷品質が提供できなくなる前に、新しい感光体ユニットを準備し
	ていただくためのメッセージです。

2-1. 寿命を知らせるメッセージ(エラー表示:エラーランプ点滅):エコ印刷モード設定可能

カンコウタイユニット コウカン	最良の印刷品質が提供できなくなったときに、感光体ユニットを交換して
	いただくためのメッセージです。

通常はこのメッセージが表示されたら、感光体ユニットの交換をお勧めします。

参考 プリンタの印刷パターンや使用方法によっては、「カンコウタイユニット コウカン」(エラーランプ点滅)が発生せず、「エコ印刷モード」に移行できない場合があります。

2-2. 寿命を知らせるメッセージ(エラー表示:エラーランプ点灯):交換必須

カンコウタイユニット コウカン	製品の機能が満足できなくなったときに感光体ユニットを交換していただ
	くためのメッセージです。

エコ印刷モードとは

感光体ユニットの寿命を通知するエラーメッセージが表示されたとき(エラーランプ点滅)に限り、操作パネルの[印刷可]スイッチを押すことで、一旦、その交換時期を先送りして印刷を継続することができます。この印刷モードを「エコ印刷モード」と呼びます。エコ印刷モードをご活用いただくことで、お客様ご自身で感光体ユニットの交換時期を決めることができ、よりいっそう経済的なプリンタの運用が可能になります。エコ印刷モード動作のための操作方法について詳しくは、裏面の「エコ印刷モードの使用方法」を参照してください。

エコ印刷モードでの印刷にはお客様のご理解が必要です

エコ印刷モードは、以下の使用上の制限があり、お客様自身が印刷結果から感光体ユニットの交換時期を判断することになりますので、この点を十分にご理解いただいた上で、感光体ユニットの適切な交換を行ってください。

- エコ印刷モードで印刷を行った場合、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、白点が出るなど印刷品質が悪化する場合があります。画質を確認いただきながら、適切と思われる時期に感光体ユニットを交換してください。
- エコ印刷モードでの印刷可能枚数は、印刷パターンや使用方法に依存します。エコ印刷モードに移行後、すぐにエラーランプが点灯(上記 2-2 の状態)してしまうことがあります。

■■■ 裏へ続く ■ ■

エコ印刷モードで運用する場合は、必ず新しい感光体ユニットを準備した上で進めてください。





© セイコーエプソン株式会社 2004 Printed in xxxx XX.XX-XX F04

エコ印刷モードの使用方法

エコ印刷モードは、エラーランプが点滅し、「カンコウタイユニット コウカン」のメッセージが表示されたときに限り、 移行して使用することができます。

エラーメッセージの表示(エラーランプ点滅)

カンコウタイユニット コウカン

エコ印刷モードに移行する場合

➡ 「印刷可〕スイッチを押してください。 (エコ印刷モードに入ります)

エコ印刷モードに移行しない場合 ■ 最良の印刷品質を継続するために、感光体ユニットを交換してくだ さい。

エコ印刷モードへの移行

エコ印刷モードに移行するとパネル表示が「カンコウタイユニット コウカン」から「カンコウタイユニット コウカン マ ヂカ」に変わります。

参考

エコ印刷モードはプリンタの電源をオフにすると解除されます。次に電源をオンしたときに再 びエラーランプが点滅していて「カンコウタイユニット コウカン」と表示されたときは、再び エコ印刷モードに移行することができます。

プリンタの強制停止

製品の機能が満足できなくなる段階になると、印刷途中であってもプリンタは強制的に停止します。 パネルには「カンコウタイユニット コウカン」と表示され、エラーランプが点灯し続けます(エコ印刷モードに移行が可 能なときは「点滅」しています)。この状態になると[印刷可]スイッチを押しても「エラーカイジョデキマセン」という メッセージが表示され、印刷を継続できなくなります。この場合は必ず感光体ユニットの交換を行ってください。

参考

エコ印刷モードによる印刷を途中で止めたい場合は、「印刷可」スイッチを押してから [ジョブキャンセル] スイッチを押してください。

改訂履歴

Revision	改訂内容		日付
00	ALL	新規	2005.01.08